

- 1.) Lichtsensor:** Lässt den Rollladen bei Lichteinfall bis zur Beschattung des LSF zufahren, fährt nach Unterschreiten eines nicht einstellbaren Lichtwertes wieder hoch
- 2.) Dämmerungssensor:** Lässt den Rollladen bei Unterschreiten eines Lichtwertes komplett zufahren. Ein erneutes Auffahren muss manuell vorgenommen werden.
- 3.) Glasbruchsensor:** Lässt den Rollladen zufahren, wenn der Sensor erschüttert wird.