

DAS ZUBEHÖRSYSTEM

für die schnelle und sichere Montage

Terrassendielen

DIE RATIONELLE ^{select} ca. 244 x 21 mm
DIE SMARTE ca. 140 x 19 mm
DIE STARKE ca. 140 x 38 mm
DIE NATURLINIE / DIE KERNIGE ca. 139 x 21 mm
DIE BELIEBTE ^{plus} ca. 138 x 27 mm
DIE BELIEBTE ^{select} ca. 138 x 26 mm
 Abstände Diele zu Diele ca. 7–8 mm

DIE EXKLUSIVE ca. 162 x 21 mm
DIE RESISTENTE ^{co-ex} ca. 138 x 23 mm
 Abstände Diele zu Diele ca. 5 mm

Bedarf pro qm:
DIE RATIONELLE ^{select}: ca. 4 lfm Diele, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil
DIE EXKLUSIVE: ca. 6 lfm Diele, ca. 14 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil
DIE SMARTE, DIE STARKE, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE KOMPAKTE ^{plus},
DIE BELIEBTE ^{plus}, **DIE BELIEBTE** ^{select}, **DIE RESISTENTE** ^{co-ex}
 ca. 7 lfm Diele, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5–3 m Basisprofil

Abstand zu festen Bauteilen (je Seite)
 je nach Dielen- und Rahmenlängen:
 bei 3,00 m ≥ 1,0 cm
 bei 4,00 m ≥ 1,5 cm
 bei 5,00 m ≥ 2,0 cm
 bei 6,00 m ≥ 2,5 cm

Hauswand
 immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0% Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

Gefälle von 1,5% - 2,0% (Ausnahme: **DIE SMARTE** - hier ist auch 0% möglich)

Untergrund
 10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt) oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

Überstand am Rand und zu festen Bauteilen
 max. 5 cm

Überlappung der Basisprofile
 mind. 2 Dielenbreiten oder direkt verschraubt nur eine Dielenbreite

bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen
 max. 10 cm

Abstand zwischen den Basisprofilen
 für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm

Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen oder Betonplatten mit Gummipads unter dem Basisprofil 40x60 mm
 ca. 50-65 cm

Abschlusswinkel - ALU
 35x30 mm
 Länge 2,70 m
 Oberseite gerillt versenkt gebohrt

Endkappe - WPC
 notwendig! farblich passender (außer für Sonderfarben)
 Abschluss für die Wabenprofildielen auch zum Schutz gegen Nässe

Kleber
 zur Befestigung der Abdeckkappen bei Wabenprofildielen

Spezierschraube
 5x60 mm, gehärteter Edelstahl V4A zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddielen (Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofildielen gedacht)

Fügenprofil-schläuche und Einfügehilfe zur gleichmäßigen Montage
 ø 14 / 18,5 mm (gummiartig) passend zu den Dielen (mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten)

Edelstahlklammer
 Edelstahl / V4A
 schwarz
 pro m² ca. 16 / 11 Stück Verleget (reicht für ca. 6 / 8-9 m²)
 bestehend aus:
 100 x Edelstahlklammern
 100 x Edelstahlschrauben
 1 x Bit
 1 x Verlegehilfe

Höhenausgleichs-Drehfüße
 stufenlos verstellbar
 small 2,5-4 cm (Auflagefuß ø 10 cm)
 medium mit Klickfunktion: 3,5-6 cm (Auflagefuß ø 15 cm)
 large XL mit Klickfunktion: 7-17 cm (Auflagefuß ø 21 cm)
 ca. 6 pro m²
 Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß (erweitert den Verstellbereich um 10 cm)

Basisprofil - WPC
 40x60 mm, Länge 4 pro m² mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (Überspannung bis max. 60 cm, je nach Art der Anwendung)

Basisprofil - ALU
 39 x 39 mm, Länge 4 m zum Klicken auf Drehfuß (Überspannung bis max. 110 cm, je nach Art der Anwendung) geeignet für WPC, Holz

ALU-Systemprofil-Verbinder
 1,5 x 30 x 100 mm für Basisprofil ALU und Basisprofil WPC

System-Profil aus Aluminium
 22,5x40 mm, Länge 4 m (Überspannung bis max. 60 cm, je nach Art der Anwendung)

System-Profil aus Kunststoff
 22,5 x 40 mm, Länge 120 mm zur Endlosverlegung

Gummipad
 60x60x3 mm
 60x60x10 mm
 EPDM schwarz
 mind. 6-8 pro m²

Kork-Pad
 70x70x3 mm
 70x70x10 mm
 Kork, selbstklebend
 mind. 6-8 pro m²
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Kork-Unterlage
 für Drehfüße
 250x250x3 mm, Kork
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

Pflanzenvlies
 1,6x10 m zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs

Anfang-/Endklammer
 Edelstahl, schwarz zur Befestigung der ersten und letzten Diele an das Basisprofil
 10er Set mit Edelstahlschrauben

Kantbrett
 68x15 mm, Länge 4 m für die Montage unter den Dielen zur Verblendung der Unterkonstruktion farblich passend zu den Terrassendielen Abstand Kantbrett zu letzter Diele 1 cm